



INSTRUCTIONS POUR



CONTENU DE LA BOÎTE

Votre produit Vantage™ comprend : (1) structure d'abri assemblée, (1) toile de qualité récréative, (1) sac à roulettes et (4) piquets.

INSTALLATION INITIALE DE LA TOILE

Déballage et ouverture

- Placez la structure E-Z UP® au centre de la zone à couvrir.
- Avec un partenaire, saisissez deux pattes extérieures opposées. Soulevez légèrement la structure et reculez en tirant jusqu'à ce qu'elle soit ouverte aux trois quarts. (Fig. A)
- Reposez la structure au sol.

Fixation de la toile

- Dépliez doucement la toile et posez-la sur la structure semi-ouverte.
- Fixez la toile à la structure à l'aide des bandes autoagrippantes situées dans les coins. (Fig. B)
- Tirez les coins de la toile vers le bas et pressez fermement les bandes ensemble.

MONTAGE

Ouverture de l'abri E-Z UP®

- Avec un partenaire, saisissez le bas des croisillons extérieurs opposés. (Fig. C)
- Soulevez légèrement et reculez jusqu'à ce que l'abri soit presque entièrement ouvert. Secouez doucement la structure pendant l'ouverture. Attention aux doigts.

Verrouillage des goupilles Auto-Slider®

- Relevez le coin de la toile pour exposer la goupille Auto-Slider®. (Fig. D)
- Soulevez légèrement le coin et poussez la traverse latérale vers le haut tout en tenant le haut de la patte. La goupille s'enclenche automatiquement lorsque les trous sont alignés.
- Rabaissez la toile, alignez et fixez les bandes autoagrippantes. Répétez aux autres coins.

Déploiement et verrouillage des pattes

- Avec un partenaire, soulevez simultanément deux pattes extérieures adjacentes.
- Faites coulisser les pattes inférieures jusqu'à ce que les boutons de réglage s'enclenchent à la hauteur voulue. Trois positions sont offertes. (Fig. E)
- Répétez pour les autres pattes. Utilisez des sacs de lestage E-Z UP® authentiques ou des piquets robustes pour sécuriser l'abri. Le montage est terminé!

Fig. A



Fig. B




Fig. C




Fig. D





Fig. E



DÉMONTAGE

Repli des pattes

- Soulevez légèrement deux pattes adjacentes.
- Enfoncez le bouton de réglage et faites glisser les sections inférieures dans les sections supérieures, deux pattes à la fois du même côté. (Fig. F) Répétez.

Dégagement des goupilles Auto-Slider®

- Poussez légèrement la traverse près de la goupille pour relâcher la pression. (Fig. G)
- Tirez l'anneau pour dégager la goupille. Répétez aux autres pattes.

Fermeture de l'abri

- Saisissez la structure au-dessus des croisillons centraux opposés, près de l'étiquette « CLOSE HERE ». (Fig. H) Soulevez et avancez l'un vers l'autre jusqu'à mi-fermeture.
- Saisissez les pattes extérieures et poussez jusqu'à fermeture complète.
- Rangez l'abri dans le sac à roulettes, toit vers le haut.

SAC À ROULETTES

Assemblage initial

Utilisez le sac pour transporter votre abri et les piquets.

- Insérez l'essieu dans le récepteur du sac. (Fig. I)
- Placez une entretoise, puis une roue, de chaque côté.
- Poussez une agrafe sur chaque extrémité de l'essieu. (Fig. J)

ENTRETIEN

- Nettoyez la toile avec un savon doux et beaucoup d'eau; n'utilisez pas de détergent.
- Laissez sécher complètement avant de fermer ou ranger l'abri.
- Protégez la structure de l'eau stagnante; appliquez un lubrifiant au silicone au besoin.
- Utilisez un scellant à joints sur les petites fuites et serrez légèrement les boulons desserrés.

PIÈCES DE RECHANGE

Pour toutes les tailles : 1-888-916-8368 ezup.ca/pages/parts

RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE

ezup.ca/pages/warranties

CONDITIONS

La garantie ne s'applique pas à un produit modifié, endommagé par le vent, la pluie ou un cas fortuit, ni à un usage contraire aux instructions. Elle remplace toute autre garantie expresse ou implicite. Consultez la garantie complète en ligne.



Fig. F




Fig. G



Fig. H



Fig. I




Fig. J



RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

LISEZ CES RENSEIGNEMENTS AVANT L'UTILISATION.

- Stabilisez l'abri avec des accessoires E-Z UP® authentiques.
- Le vent et la pluie peuvent endommager l'abri et causer des blessures.
- Cet abri est temporaire; ne le laissez pas monté longtemps.
- Ne placez jamais de flamme dans ou près de l'abri.
- Évitez de vous pincer les doigts pendant l'ouverture ou la fermeture.
- N'utilisez pas l'abri sous la foudre et ne le laissez jamais sans surveillance.
- N'installez pas de gril à moins de 1,5 m de l'abri.

AVERTISSEMENT

Gardez les flammes et sources de chaleur loin des toiles et accessoires. La toile respecte les exigences CPAI-84, mais elle peut brûler si elle reste en contact avec une flamme. Une substance étrangère peut annuler ses propriétés ignifuges.

© Copyright 2022 International E-Z UP, Inc. USA. All rights reserved.

UP Canada Inc.

351, boul. Samson, bureau 200
Laval (Québec) H7X 2Z7, Canada

1-888-916-8368

La marque d'abris instantanés no 1 au monde

ezup.ca